

JM-2000MLW mobile phone signal interceptor

Mobile Phone Immobilize System

JM-2000MLW 手機信號截斷器

A. Specification

1.	發射頻率 758~802 MHz
2.	發射頻率 930~960MHz
3.	發射頻率 1805~1880MHz
4.	發射頻率 2105~2170MHz
5.	發射頻率 2565~2690MHz
6.	發射頻率 3300~3570MHz
7.	總輸出功率：16W (700-820:3W, 830-965:3W, 1800-1990:3W, 2110-2170:3W,2565~2690MHZ,3300~3570MHZ)
8.	可干擾行動電話網路: GSM, DCS, CDMA, WCDMA, UMTS, Wi-Fi, 4G LTE, 5G
9.	具備兩組散熱風扇。
10.	TNC 天線接頭
11.	所有發射頻段只覆蓋下行訊號，避免對基地台造成干擾的現象。
12.	配備自動切換式直流電源轉換器：50/60Hz/AC 100 ~ 240V transmitting to DC 24V
13.	體積：460mm(L)×186mm(W)×60mm(H)
14.	重量：4Kg
15.	工作溫度:-10℃ ~ +60℃
16.	溼度: 5% ~ 80%
17.	阻斷範圍：半徑 ≤10M【架設環境條件，基地台發射信號小於-80dBm 環境下】
18.	安規: AC Adapter UL (E190582), CSA (LR112971 Level 3)

安裝步驟

01. 將遮斷器從紙盒中取出。
02. 天線依照不同顏色貼紙指示，依序安裝。
03. 將 AC 變壓器插入電源座，再將 DC 接頭插入主機即可。
04. 當紅色 LED 燈亮起，截斷器便即刻開始工作。

注意事項

05. 在電源啟動前，請先確認天線已確實安裝。
06. 天線安裝，需依照相同的頻率/相同的顏色貼紙安裝，避免短路現象發生。



紅外線遙控組具(另售)

<http://great106.net>

<http://great106net.tw66.com.tw>

[mail:great46j@ms21.hinet.net](mailto:great46j@ms21.hinet.net)

[mail:great46j@gmail.com](mailto:great46j@gmail.com)

Tel:0988552330